



ARTFORMA



Bedienungsanleitung für DUAL
MPL- Schalter



Beleuchtungssteuerung

Der DUAL MPL-Schalter wird berührungsgesteuert, indem das weiße, runde Muster unten am Spiegel gedrückt wird.

1. Schließen Sie Spiegel an konstante Stromversorgung an.
2. Um die LED einzuschalten, drücken Sie die weiß beleuchtete Taste. Der Schalter leuchtet bei 100 % seiner Leistung.
3. Beim zweiten Drücken und Halten des Schalters wird die Option zum Ändern der Farbe angezeigt. Möglichkeit des Farbwechsels von kalt, bis neutral und warm. Der Knopf leuchtet auf 50 % seiner Leistung
4. Beim dritten Drücken und Halten des Schalters erscheint die Option, die Lichtintensität zu ändern. Der Knopf leuchtet auf 50 % seiner Leistung.

Wenn Sie den Schalter berühren und halten, wenn er inaktiv ist, wird die Beleuchtung des Schalters vollständig ausgeschaltet. Wenn Sie erneut drücken, schalten sich der Spiegel und die Taste ein.





ARTFORMA

FORAM Sp. z o.o. sp. k.
Karpicko ul. Jeziorna 3, 64-200 Wolsztyn
NIP 923-172-93-78, REGON 971244724
Mail EU: info@artforma.eu; Mail PL: biuro@artforma.eu
+48 68 422 73 65

Wir arbeiten vom Montag bis Freitag von 9.00 bis 15.00 Uhr